

NÁVOD NA LEPENÍ SAMOLEPEK

Příprava povrchu před lepením

Plochu zvolenou k aplikaci samolepky je nutné nejprve zbavit prachu, mastnoty a veškerých dalších nečistot a doporučujeme ji také otřít vlhkým hadříkem, jinak by v budoucnu hrozilo její odlepování, a to především na okrajích. Pokud budete samolepku lepit na karoserii auta, ta nesmí být navoskovaná!

Příprava samolepky před lepením a aplikace na požadované místo

Protože Vám samolepku dodáváme v krabici ve stočeném stavu, rozložte ji po jejím vyjmutí z obalu motivem dolů na pevnou, rovnou plochu a takto ji nechte chvíli odpočinout, aby nebyla pokroucená a dosáhla pokojové teploty. U větších sad samolepek doporučujeme provést 24hodinový test pouze s jednou nálepkou ze sady. Samolepky NEJSOU určeny pro povrchy čerstvě natřené, vlhké a latexové. Nově natřené zdi musí minimálně tři týdny vyschnout.

Lepení samolepky bez přenosové fólie

Samolepka bez přenosové fólie se lepí naprosto jednoduše. V případě menší samolepky můžete opatrně sejmout celý motiv z papírového podkladu najednou, přičemž dávejte pozor, abyste nálepku nepoškodili např. rychlým odlepováním. Poté ji postupným vyhlazováním od jejího horního okraje přilepte na požadované místo. Během vyhlazování kontrolujte, zdali při tom nevznikají nechtěné bublinky. Pokud by přesto vznikly, je ve většině případů možné samolepku opatrně odlepit a znovu nalepit, nebo případně bublinky propíchnout špendlíkem a vyhladit. Na hladké povrchy, které můžete navlhčit, jako je např. sklo, nábytek, použijte rozprašovač s vodou s jarem a lepte přímo „na mokro“ – bubliny se vám tak podaří eliminovat.

V případě lepení větších motivů (cca nad 80 cm) odlepte samolepku z podkladového papíru jen částečně a na jejím horním okraji ji nejprve přichyťte na požadované místo. Poté začněte podkladový papír pomalu pod co nejostřejším úhlem odlepovat a postupným vyhlazováním pomocí měkké stěrky (např. guma, filc, hadřík...) samolepku přilepte k povrchu. Lepení větších motivů doporučujeme provádět ve dvou osobách.

Lepení samolepky s přenosovou fólií

V případě lepení samolepky opatřené přenosovou fólií ji před samotným lepením nejprve otočte motivem nahoru a v místě motivu měkkou stěrkou důkladně několikrát přejeďte přes přenosovou fólii. Tím zajistíte přilepení přenosové fólie k samolepce, protože během dopravy mohlo dojít v některých místech k jejímu odlepení.

Jednodušší motivy samolepek lepte jako jeden celek. V případě větších motivů či samolepkových sad, můžete dodaný arch rozstříhat a lepit po částech – bude se Vám tak s nimi lépe manipulovat a z jednotlivých dílů si také případně můžete vymyslet vlastní rozložení motivu. Pokud se však samolepka skládá z více drobných dílů nebo je grafika v jednom kuse, arch nerozstříhávejte!

Pokud budete samolepku lepit sami, bude Vám dobrým pomocníkem klasická malířská papírová páska, pomocí které si můžete samolepku přes horní hranu průhledné přenosové fólie přilepit na požadované místo a pohledem z dálky si zkontrolovat přesnost jejího umístění. Stejně jako u samolepek bez přenosové fólie přesto doporučujeme lepení větších motivů provádět ve dvou osobách.

Pokud nemáte samolepku přilepenou na vybraném místě lepicí páskou, podkladový papír doporučujeme odstranit tak, že samolepku položíte na rovnou plochu, přenosovou fólií dolů. Poté začněte podkladový papír pomalu pod co nejostřejším úhlem odlepovat od přenosové fólie, přičemž musíte zajistit, aby Vám všechny části motivu zůstaly přilepeny na přenosové fólii. Pokud Vám někde samolepka zůstane na podkladovém papíru, vraťte se, přitlačte samolepku zpět a znovu pokračujte.

V případě, že jste si samolepku nejprve přilepili lepicí páskou na požadované místo, přetočte ji přes ní a začněte pomalu pod co nejostřejším úhlem odstraňovat podkladový papír. V této fázi se nesmí odlepená samolepka ještě dotknout podkladu! Abyste tomuto předešli, doporučujeme podkladový papír odlepit jen částečně a zbylou část odlepovat postupně až během samotného přilepování samolepky na vybrané místo.

Pokud jste s umístěním samolepky spokojeni, začněte ji pomocí měkké stěrky přes přenosovou fólii směrem shora dolů vyhlazovat, aby nevznikly bubliny. Samolepku doporučujeme uhlazovat pouze v místech motivu samolepky, ať zbytečně nepřilepujete přenosovou fólii k podkladu.

V případě, že jste samolepku lepili „na mokro“, před sejmutím přenosové fólie vytlačte veškerou vodu a vyčkejte cca 1 hodinu, než plocha vyschne a lepidlo zaschne, příp. pro urychlení můžete použít fén. Samotné sejmutí přenosové fólie pak provádějte pod co nejostřejším úhlem směrem odshora dolů. Díky tomu, že samolepka má velmi kvalitní a silnější lepidlo než přenosová fólie, zůstane Vám na podkladu pouze samolepka.