

# NÁVOD NA LEPENÍ SAMOLEPICÍCH TAPET

## Příprava před tapetováním

Řádná a nepodceněná příprava povrchu zvoleného pro instalaci tapety je základem úspěchu. Před samotnou aplikací byste se tak měli zaměřit, a to zejména v případě renovace starého povrchu, na odstranění případných nerovností, zbytků barvy, starých tapet apod. Drsné plochy je nutné napřed přebrousit. Tapeta totiž přesně kopíruje povrch podkladu a každá taková nerovnost by byla vidět.

Místo zvolené k tapetování musí být také zbavené veškerých nečistot, prachu, mastnoty apod., aby lepidlo na tapetě dokonale přilnulo k povrchu. Zároveň tím co nejvíce eliminujete tvorbu případných vzduchových bublin.

## Postup při tapetování

Při instalaci tapety především na větší plochy vám doporučujeme lepení provádět ve dvou osobách – práce bude pohodlnější, zabere vám méně času a s výsledkem budete určitě spokojenější.

Samotné lepení samolepicí tapety je jednoduché a nemělo by při dodržení níže uvedených kroků představovat žádný větší problém, i pokud žádné zkušenosti s lepením dosud nemáte. Ani nejlepší návod však nemůže nahradit pohled odborníka, a tak pokud si nejste montáží zcela jisti, obraťte se raději na specializovanou firmu. Chyby, které vzniknou nesprávnou instalací, nebudeme bohužel moci uznat.

### Co budete k lepení potřebovat:

- provázek s olůvkem nebo laserovou vodováhu
- tužku
- zalamovací nožík a nůžky
- pravítko nebo svinovací metr
- gumový váleček nebo tapetovací stěrku
- štafle

### Jednotlivé kroky lepení:

1. V případě lepení tapety na stěnu si po celé výšce vyznačte první svislou vodící linku.
2. Začátek tapety přiložte k vrchnímu okraji lepené plochy tak, aby ji o alespoň 2 cm přesahovala a odviňte potřebný pruh tapety, přičemž i u spodního okraje počítejte s přibližně 2cm přesahem.
3. Od vrchního okraje tapety odlepte přibližně 20cm část podkladového papíru.
4. Tapetu vyrovnejte do svislé polohy a odlepenou část tapety přilepte po celé šíři k povrchu. Jako kontrolní vodítko vám bude sloužit nakreslená svislá linka.
5. Rukou, ideálně pomocí gumového válečku nebo tapetovací stěrky vyhlazujte postupně tapetu od jejího středu ke krajům, abyste zabránili vzniku vzduchových bublin. Pokud se přes veškerou snahu vzduchové bubliny objeví, stačí tapetu pomalu od povrchu odlepit a pak znovu pokračovat.
7. Ponechané přesahy poté nožikem pomalu odřízněte (v případě lepení tapety na zeď nejprve u horního a dolního okraje tapetu zatlačte pomocí tapetovací stěrky do rohů).
8. Naše tapety dodáváme s 5mm přesahem, a tak každý další pruh tapety o tuto vzdálenost překryjte. Dbejte přitom na to, aby vzor tapety na sebe co nejlépe navazoval. Jednotlivé pruhy jsou z rubové

strany číselně označeny zleva doprava a pro správnou návaznost vzoru je toto pořadí nezbytně nutné dodržet.

9. Jako poslední krok pohledem, příp. omakem zkontrolujte, že tapeta po celé ploše dokonale k podkladu přilnula. Pokud narazíte na případné vzduchové bubliny nebo varhánky, nejprve je zkuste k povrchu rukou, gumovým válečkem nebo tapetovací stěrkou přitlačit a zahladit. Pokud se vám to i přesto nebude dařit, můžete použít špendlík, propíchnout je a přebytečný vzduch vytlačit.